

Než začnete sedačku používat, pozorně si přečtěte návod. Návod si pečlivě uschovejte pro možnost nahlédnutí v budoucnu. Než začnete výrobek používat, ověřte si dopravní předpisy v zemi, ve které se tento výrobek bude používat.

Varování:

- Nepřidávejte žádný další náklad na dětskou sedačku.
- Jakékoliv úpravy na sedačce a držáku jsou zakázány! Výrobce nezodpovídá za škody způsobené úpravou provedenou na sedačce či držáku.
- Jakmile je dítě v sedačce, může se kolo chovat rozdílně od situace, kdy dítě v sedačce není – zejména v otázkách rovnováhy a brzdění.
- Přední sedačka může snížit manipulovatelnost řídicích.
- Nikdy neodcházejte od kola, pokud je dítě v sedačce.
- Nepoužívejte sedačku, pokud jakákoliv část chybí nebo je poškozena.
- Pokud potřebujete náhradní díly, kontaktujte prosím svého dovozce.
- Po nehodě sedačku již nepoužívejte, i když není viditelná škoda.

Obecné informace:

- Maximální nosnost 15 kg, kontrolujte pravidelně váhu dítěte.
- Sedačku používejte až je dítě schopno samostatně sedět po delší dobu (cca 9-12 měsíců).
- Používejte na kola 26“-28“, které unesou dodatečné zatížení alespoň 18 kg.
- Nepřipevňujte sedačku tak, aby byla příliš nakloněna dopředu.
- Připevňte sedačku správným směrem dopředu.
- Nepoužívejte na motorky, elektrokola, závodní kola nebo kola s odpružením.
- Zkontrolujte, zda dětské oblečení, popruhy nemohou uvíznout v pohyblivých částech (např. v brzdách).
- Zkontrolujte, aby dítě nedosáhlo na ostré předměty atd..
- Dítě vždy upevněte v sedačce pomocí popruhů a upevněte i nohy pomocí pásek na botičkách
- Nezapomeňte dítěti nasadit cyklistickou přilbu. Nikdy nepřeppravujte 2 děti najednou.
- Cyklista musí být starší 16ti let.
- Nenechávejte dětskou sedačku na slunci, horký plast by mohl dítě popálit.
- Pravidelně kontrolujte kolo.
- Pravidelně umývejte dětskou sedačku mýdlem a vodou. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

Upevnění sedačky:

- Sedačku nepřipevňujte, pokud v ní dítě sedí.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné věci k připevnění sedačky. (obr. A)

Upevnění držáku:

- Namontujte držák okolo rámu – obrázek B. Pozice držáku je dle směru jízdy (žluté tlačítko směrem dopředu).

Upozornění:

- Nepřipevňujte držák na řídítka. Ujistěte se, že brzdové kabely a řízení nezasahují do držáku.
- K dispozici jsou dvě různě velké redukce – obrázek C. Vyberte si tu, která je vhodnější pro váš rám.
- Matice utáhněte rovnoměrně a jemně – obrázek D.
- Držák utáhněte pevně okolo rámu, až poté co je určena správná pozice dětské sedačky.

Montáž nosné tyče:

- Nosnou tyč umístěte pod základnu sedačky – obrázek E.
- Do základny dětské sedačky vložte šrouby – obrázek F.

- Umístěte přípeňovací destičky pod sedačku – obrázek G.
- Utáhněte matice k upevnění nosné tyče – obrázek H.

Montáž dětské sedačky na kolo:

- Zmáčkněte žluté tlačítko na držáku a vložte nosnou tyč do prostoru v horní části držáku.

Upozornění:

Po vložení nosné tyče, se ujistěte, že nosná tyč byla vložena v pořádku. Pokud ne, proces opakujte.

Pozor!

Po zasunutí se ujistěte, zda žluté tlačítko zapadlo. Pokud nezapadlo, nosná tyč nebyla správně zasunuta a musíte postup zopakovat.

Určení nejlepší pozice dětské sedačky:

- Cyklista musí mít dostatek místa pro šlapání a řízení.
- Při šlapání se nesmí cyklista dotýkat kolenem sedačky.
- Zkontrolujte, aby řídítka při řízení nezasahovala do sedačky.
- Ponechte dostatek místa, pro pohodlné usazení a vytažení dítěte ze sedačky.
- Dítě musí mít dostatek místa na nohy.
- Ujistěte se, že sedačka nezasahuje, do pohyblivých částí kola – brzdy, řízení atd.
- Seřídte sedačku s osou kola. Veškeré šrouby pevně utáhněte.

Upozornění: Pravidelně kontrolujte, že všechny šrouby jsou pevně dotažené. Používáním se mohou uvolnit.

Sundání dětské sedačky z kola:

- Zmáčkněte žluté tlačítko na držáku a vysuňte nosnou tyč směrem nahoru.

INSTALACE A SEŘÍZENÍ OPĚREK NA NOHY

- Tyto operace neprovádějte s dítětem s sedačky.

Instalace opěrek na nohy

- Vezmete operku levé nohy (symbol L je vytištěn na její zadní straně).
- Zasuňte ji do svislé drážky levé nohy.
- Zatlačte operku co nejvíc směrem nahoru.
- Vezmete zajišťovací páku pro levou operku (symbol SX je vytištěn na její zadní straně).
- Vsuňte zajišťovací páku do otvoru za operkou. Vsuňte ji zvenku a zatlačte až na doraz (obr.L)
- Zajistěte páku zatlačením směrem dolů, dokud neuslyšíte zapadnutí.
- Uvedené operace zopakujte s operkou pravé nohy.

Nastavení výšky opěrek na nohy

Než začnete sedačku používat, zkontrolujte, zda se nohy dítěte úplně opírají o opěrky.

Při nastavení výšky opěrek na nohy postupujte takto:

- Otočte zajišťovací páku za operkou směrem nahoru(obr. M).
- Posuňte opěrku podle potřeby nahoru nebo dolů, dokud nedosáhnete požadované výšky.
- Zajistěte páku zatlačením směrem dolů, dokud neuslyšíte zapadnutí.

ZÁVĚREČNÁ KONTROLA

Tyto operace neprovádějte s dítětem s sedačky.

Vedte kolo v ruce několik metru a sledujte, zda se žádná pohyblivá část nedotýká sedačky, zda popruhy nesahají ke kolu a zda brzdy a pedály pracují.

UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE DO SEDAČKY

- Stlačte tlačítko hlavní přezky, dokud zapadnutí nebude signalizovat odpojení zubu (obr. N).
- Posadte dítě. Natáhněte popruhy po obou stranách hlavy dítěte (obr. O).
- Zapnete hlavní přezku (obr. P)
- Zatlačte přezku v otvoru až nakonec, dokud neuslyšíte zapadnutí.

- Nastavte délku popruhů tak, aby popruhy obepínaly tělo dítěte (obr. Q)
- Uložte nohy dítěte do opěrek.
- Zajistěte pásy tak, že je upevníte na čep na zadní straně opěrky na nohu (obr. R)
- Během jízdy pravidelně kontrolujte, zda je dítě vždy správně připoutáno.**

VYJMUTÍ DÍTĚTE ZE SEDAČKY

- Odpojte pásy, kterými jsou zajištěné nohy.
- Stlačte tlačítko hlavní přezky, dokud zapadnutí nebude signalizovat odpojení zubu.
- Potáhněte přezku směrem nahoru, aby se vyvlékla. Vytáhněte popruhy u hlavy dítěte.

ZÁRUKA

Záruční podmínky lze najít na webových stránkách www.bellelli.com.